

i.Tech 蓝芽声立体声扬声器/耳机及 MSI BluePlayer (诺基亚 N73专用) 快速使用指南

开始启用：

请预备以下项目

- i) 随包装附上的 CD-ROM 内载有的 MSI BluePlayer 程序「MSI_SDK30_0814.sis」，该程序也可透过联系代理商取得或浏览i.Tech网站以便得到更多信息及更新程序。

<http://www.itechdynamic.com/>

- ii) 一些 MP3 格式档案 – 储存在手机内或于 MINISD 记忆卡。

提示: 要达到最佳播放效果, 请使用 128kpbs MP3 歌曲档案。

¹ 「MSI_SDK30_0814.sis」 - 祇适用于诺基亚N73

A) MSI BluePlayer 程序之安装步骤：

- 1) 透过读卡器把「MSI_SDK30_0814.sis」档案传送至MiniSD记忆卡或直接拷贝至手机(详情请参阅手机用户指南)。
- 2) 从复制地点打开「MSI_SDK30_0814.sis」档案，安装程序将自动进行。
- 3) 你即将收到提示：「应用程序未受信任而且可能造成问题，只有当供货商可信任时方可安装？」，请选择「是」。
- 4) 你即将收到提示：「是否安装？」，请选择「是」。
- 5) 请选择「安装」及选择MSI BluePlayer的操作语言。
- 6) 手机主目录内出现「MSI BluePlayer」图标，即显示安装已经完成。

B) 配对：

提示: 请遵从以下步骤进行配对, 否则可能会令 MSI BluePlayer 不能正常操作。

1. 长按多功能按钮(MFB)，直至双色指示灯交替亮起蓝色和红色，使装置进入配对联机模式。
2. 到「主目录」>「连接」>「蓝芽」>「已配对装置」，之后选取「选项」>「新配对装置」，手机将会搜寻范围内的蓝芽装置。
3. 从清单上选取进行配对之装置“i.Tech xxxx”，然后输入识别码“8888”。
4. 你即将收到提示：「是否授权装置自动进行连接？」，请选择「是」。
5. 选取「选项」>「连接」及返回主目录。
6. 到「主目录」>「我的软件」>「MSI BluePlayer」及开始「MSI BluePlayer」应用



程序。

7. 当你首次启动**MSI BluePlayer**，你即将收到提示：「微星蓝芽播放器该应用程序将使用电话以下功能.....是否每次开启微星蓝芽播放器都显示此讯息？」如需要请选择「是」,否则请选择「否」。

8. 到「选项」>「选择播放装置」，从清单上选取进行配对之装置 "**i.Tech xxxx**"。

9. 你可以把喜爱的 **MP3** 歌曲加入播放清单内（请参阅 **C** 部份），然后启动播放清单。

备注：目前支持手机型号

1. 假若在 2 分钟内未能完成联机过程，请重新进行 **B** 部份。

2. 如要再配对另一部蓝芽耳机使用**MSI BluePlayer**，必需于「主目录」>「连接」>「蓝芽」>「已配对装置」将已安装的蓝芽耳机装置清除。

C) 播放音乐操作：

1. 增加播放清单

从手机内部存储器或 **MiniSD** 记忆卡内的**MP3** 档案：

选项> 曲目列表> 添加曲目

从手机内部存储器或 **MiniSD**记忆卡的数据夹内建立的**MP3** 档案：

选项> 曲目列表> 添加整个资料夹

2. 删除播放清单

要从播放清单中删除**MP3** 档案：

选项 > 曲目列表> 删除曲目

要从播放清单中删除多首/多个 **MP3** 档案：

在如欲删除的档案中先按下 <Pen> + <OK>，然后再按下 <C>

要删除整个播放清单：

选项 > 曲目列表> 删除所有曲目

3. 随机播放/重复播放

要随机播放歌曲清单：

选项 > 播放控制 > 随机播放

要重复播放清单内的所有档案：

选项 > 播放控制 > 重复播放

4. MP3 资料

要查看 **MP3 MPEG**信息：

选项 > 播放控制> **MP3 MPEG** 数据

要查看 **MP3 ID3v1**信息：

选项 > 播放控制> **MP3 ID3v1**数据



5. 编码页

要显示MP3 数据，你必需选择正确之编码页：

选项 > 设定 > 选择语言代码

6. 加载/储存装置

假若你有另一个立体声耳机，你也可以把它与MSI BluePlayer 配对联机，然后储存，方便稍后载入播放(共有三个储存数据空间)。

选项 > 设定 > 储存装置

7. 快速键

<OK> = 按入输入/选取

<2> = 停播

<right> = 下一首歌曲

<left> = 上一首歌曲

<5> = Mpeg 资料

<6> = ID3V1 资料

<7> = 启动/关闭随机播放

<9> = 启动/关闭重复播放

<*> = 添加曲目

<#> = 从档案夹添加曲目

<c> = 删除一个音乐曲目

<Pen> + <c> = 删除多个音乐曲目

备注：音乐重新播放时，使用手机可导致音乐暂时停止播放。

